仕様

電		源	単相200V(50-60 Hz 共用)				
消	費電	カ	3,000 W				
大	き	さ(約)	幅599 mm×奥行540 mm×高さ230 mm				
質		量(約)	13.7 kg				

左右IHヒーター消費電力	2,000 W		
火 力 調 節(約)	8段階調節 120W相当~2,000W		
揚 げ 物 温 度 調 節 (約)	7段階調節 140~200℃		
調理タイマー	1分~9時間30分		

●待機電力…0.2 W ※電源スイッチが「切しの状態。

■本製品はご使用環境などに合わせて総消費電力を切り換えられます。

出荷時は「3,000W」に設定されています。

契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主幹ブレーカー)をご確認いただき、他の電気製品の使用状況に合わせて、本製品の総消費電力を「2,500W」または「2,000W」に切り換えることができます。

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

■左右IHヒーターを同時に使うときは、設定している総消費電力(3,000W・2,500W・2,000W)を超えないようにするため、ヒーターの火力を次のように制限することがあります。

(鍋無し自動OFFが働いて一時的にヒーターが停止していても、使用中と判断されます)

- ●IHヒーターの火力を上げられない
- (ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません。)

(2.000W設定のとき)

- ●火力「7」で使用中は、あとから操作するヒーターが入らない
- ●加熱のスタート火力が「3」になる
- ⇒特に、2,500Wや2,000Wの設定で、揚げ物(1,450W)・火力「6」以上(1,450W以上)を お使いの場合はご注意ください。

高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、他のヒーターの火力を下げてください。

愛情点検

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレーカー を切り、必ずお買い求め先または修理ご相 談窓口に点検をご依頼ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話させていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2010

ZY02-956 S0310Y0

Panasonic®

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 60cm

品番 KZ-EL20B3



毎日使うから…便利・清潔・快適に





お問い合わせの多い項目が すぐに探せます。

ページ

この鍋は使えますか?

新しく買うときは、マークで確認 お手持ちの鍋は、こうして確認



トッププレートが汚れた!

焦げ付いた!変色した!しみが付いた!



毎日のお手入れが肝心です。 取りにくいときは、こうして取ります!

ヒーターが入らない! 火力が上がらない!



鍋から音がする! 「キーン」「ジー」「ブーン」…など

本体から音がする!

電源スイッチを切ったのに…?



もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

使える鍋は?

毎日の

使い方

IHヒーターの使い方

●焼く・いためる・ゆでる・煮る・蒸す

●揚げる

IH調理のコツ

12

14

18

20

●火力・温度調節の目安/調理別のポイント

長く 使うために

お手入れ

故障かな?

次の表示が出たら…

保証とアフターサービス

23

仕様 裏表紙

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

PC http://club.panasonic.jp/



- ●ご愛用者登録には、CLUB Panasonic会員への登録が必要です。
- ●登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
- ●このサービスはWEB限定のサービスです。

安全上のご注意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

養生「死亡や重傷を負うおそれがある **一** 内容」です。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

油は、炎がなくても自然に発火するおそれがあります。 特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤ると 発火することがありますので、ご注意ください。

揚げ物をするときは

- ■そばを離れない
 - ■500g(0.56L)未満 の油で調理しない



場げ物がボタンで調理する

(右田や 左田で調理しない)


- ■必ず、付属の「天ぷら鍋」を使う
- ■底が反ったり変形していない鍋を使う
- ■鍋は中央に置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない



(少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火の原因) ※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することが あります。

液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

●だし汁・みそ汁・吸い物・ カレーなどの煮物や汁物


(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり 鍋が飛び跳ねて、やけど・けが・トッププレート 破損の原因)

使用中や使用後しばらくは



- ■高温部に触れない
- (やけどの原因) ●トッププレート
- ■吸・排気パネル、排気部 など

→電源スイッチを切り、各部が 冷えてからお手入れしてください。



■本機の下に後方排気方式のビルトイン 電気オーブンレンジを設置している場合

●Hクッキングヒーターを使っていなくて も、オーブンレンジを使うと、排気部が熱 くなります。



■使用後は、必ず電源 スイッチを切る


(火災の原因)

●長期間使わないとき はブレーカーも切る

トッププレート(ガラス製)には



- ■鍋以外の物を置かない
- ●カセットコンロ、ボンベ、缶詰、湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)



- ●金属製スプーン、鍋のふた、吸・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とす など)を加えない

(ひびが入ったり、割れると感電や過熱・異常動作の原因)

次の点もご注意ください(火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ●ふきん、紙パック、食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

異常・故障時には



■直ちに使用を中止し、

電源スイッチとブレーカーを切る

(発煙・発火、感電のおそれ)

- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触るとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにひび割れができた。
- →すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・ 修理を依頼してください。

安全上のご注意必ずお守りください



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

⚠注意


揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)

- ■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る
- (加熱を続けると、発火の原因)
- ■油の飛び散りに注意する
- (やけどの原因)
- →油の飛び散りを少なくするには (P.17)



- ■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使わない
 - (温度調節機能が正しく働かず、発火の原因)
- ■高温の鍋に触れない
- ■顔を近づけない

(やけどの原因)



医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください



- ■空焼きしたり、加熱しすぎない
- (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきん・汚れ防止カバーなど を敷かない
- (敷物が焦げたり、温度調節機能が正しく働か ず(こ調理物が燃える原因)
- ■調理以外に使わない
- (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない


(落下して、けが・やけどの原因)

使用上のお願い

Hクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

- ■磁気に弱いものを近づけない
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなる原因)
- ■ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)




●旧ジャー炊飯器、卓上型の旧調理器など (旧クッキングヒーターが故障する原因)



- ■吸・排気パネルの上に物を置かない
 - ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ■天面操作部や表示部に熱い鍋などを置かない (表示が見えにくくなったり、異常を検知して加熱が止まる原因)
- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品が付いた場合は、早めにふ き取る
 - ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを置かない (排熱による変質の原因)

9


各部の名前




使える鍋は?

確認のしかた


お手持ちの鍋を確認するとき



新しく購入するとき




使える・使えないの見分け方)



- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- 底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

IHヒーターの使い方




お知らせ

- <総消費電力2,000W設定のみ>
- ●別のヒーターを高火力で使用しているときにヒーターを入れると あとから操作するヒーターが入らなかったり、スタート火力が「3」になることがあります。

IH調理のコツ(火力・温度調節の目安)

- ●鍋の発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。 鉄・ホーロー→ステンレスの順に弱くなる。
- ●消費電力は、鉄鍋やホー□ー鍋を使った場合です。



調理別のポイント

火力が強いので すぐに高温に なります



予熱は 短めで充分

/油が少ないときや 小さめや軽めの鍋を 使うときは ↓さらに弱めの火力で //



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。 ●油は充分になじませて。
- フッ素樹脂加工され ていないものは特に 念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

フライ返しなどで

材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にたまると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

いためる

卵料理のコツ

焦げやすいから、慣れるまでは失敗しないように 弱めの中火で焼く

●多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



卵焼き

余分な油をふき取って、 適温を確認

●卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい。 温度が高過ぎると くっつきます



オムレツ

バターを加えて溶かす

●なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。

油を切り、



焦げ付きそうなときは 浮かしたり、ずらす




卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。



薄焼き卵は余熱を利用

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- 2裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。



●フライ返しを使うと たたみやすい。



IH調理のコツ (調理別のポイント

8段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき →火力 6~7
- ●おでんなどサラッとした 煮込み⇒火力 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み⇒火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



●みそ汁の温めは、鍋底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。

煮る 温める

長時間煮込む場合は

■必ずタイマー(P.13)を使って! (切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。P.20)

温度調節機能を正しく働かせるために

必ず付属の 天ぷら鍋で

油量は

が基本

調理しない。

800g(約0.9L)

500 g未満の油では

(少ないと発火の原因に)



- ●鍋はヒーターの中央に置く。
- ●底が反ったり変形したら使 わない。
- ●鍋底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- ●トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足 したり、もう片方のヒーター
- ●熱い油を使って予熱しない。

に移動して揚げ物をしない。

- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- ●沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

揚げる

油の飛び散りを少なくするには

■油が設定温度になってから、揚げ始める

(沖温が低いうちに食材を入れると、沖温が上がってきたときに、沖が飛び散って 危険です)

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする (水分や空気が加熱されると、膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

- ●えび
- ●ししとう
 - 縦に切り込みを。



- 皮をむき、両面に 切り目を。

●いか

うずらのゆで卵 串などを刺す。



[水分をふき取る]

尾の先を切る

●魚介類、しいたけ、 ピーマンなどの 野菜。



- [必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる]
- ●ドーナツなどの生地




■揚げ過ぎると破裂するので注意!

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●ししとう、おくらなど(中が空洞の野菜) ●うずらのゆで卵など 鍋に揚げ残しがないか、常に確認を。

お手入れ

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



■お手入れ用クリーナーを別売しています。

(こびりついた焦げ付きに)

品名: ビタクラフトスーパーIIIクリーナ-(クリームタイプ)

品番: AD-KZ062(2本セット) 希望小売価格: 2,520円(税込)




日常の油汚れや取りにくい汚れに

品名: ニプロガラストップ専用クリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ063 (2本セット) 希望小売価格: 1,680円(税込)

- ●いずれもお買い求め先にお問い合わせください。 (2010年3月現在)
- ●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。



トップ

アドバイス)

鍋底の汚れも取り除く

焼き付いて汚れの原因に。

●トッププレートに

調味料が付いた とき、すぐに ふき取る

/ 放置すると、汚れが 残ります



(フッ素樹脂加工)

パネル

天面

操作部

本体正面

台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う

●金属製のたわし・スポンジのナイロン面・ナイロン製ネットに入ったスポンジ を使ったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)

台所用洗剤(中性)を薄めて

(食器洗い乾燥機でも洗えます)

●吸・排気パネルは、汚れて目詰まり

加熱が止まることがあります)

台所用洗剤(中性)を薄めて

ふきんにしみ込ませて

(放置すると、汚れが残ります)

●たわし・磨き粉は使わない。

(異常を検知して、火力が下がったり

スポンジで洗う

したまま使わない。

(表面が傷付きます)

●変形させない。

ふき取る

鍋底の汚れも取り除く

- ●汚れがこびり付いたまま使わない。 (油温がずれたり、安全機能が働いて加熱が止まることがあります)
- さび防止のため 水分をふき取り、食用油を塗る
 - ●水分が付いたまま放置しない。(さびます)
 - ●乾かすために空焼きしない。(鍋が破損・変形します)

天ぷら (付属品)

18

障かな? 次 の表示が出た

参照ページ

17

故障かな?/次の表示が出 たら…

●お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。 こんなときは 直し方 ■ヒーターが入らない・切れている ●電源スイッチを入れていない。 ■電源スイッチを入れる。 9 ●ロック解除する。 ●オールロックしている。 IHヒーターが <総消費電力2,000W設定のみ> 入らない ●火力「7」で使用中は、総消費電力を超えないようにするため、 あとから操作するヒーターが入りません。 裏表紙 (ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません) ※設定されている総消費電力を確認することができます。(下記) ●揚げ物は、左·右IHヒーターを同時には使えません。 揚げ物が入らない 9 (ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません) ●再度、ボタン操作する。 切り忘れ自動OFF 使用中にヒーター ※長時間の煮込みには ■ボタン操作しないまま約45分たつと、 タイマーをお勧めし が切れていた ブザーで知らせてヒーターが切れます。 ます。 ■火力が弱い・上がらない 温度過昇防止 ●鍋底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに働きます) IHヒーターの 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。 火力感がなくなる ●十鍋は「IH用」と表示 ■「IH用」と表示している十鍋など、 11 IHヒーターが高温になる鍋を使った。 していても使わない。 IHヒーターの ●左右IHヒーターを同時に使うと、総消費電力を超えないようにする ボタンを押しても ため、火力を上げられないことがあります。 裏表紙 (ボタンを押してもブザーが鳴って、受け付けません) 火力を上げられない <総消費電力2.000W設定のみ> IHヒーターが ■別のヒーターを高火力で使用しているときにヒーターを入れると 総消費電力を超えないようにするため、スタート火力が「3」になること | 裏表紙 火力[5]でスタート があります。 しない ※設定されている総消費電力を確認することができます。(下記) ■設定されている総消費電力を確認するには ●電源スイッチを入れ (押している間、数字で表示) 2左Hヒーターの 20 ▼ を同時に押す

3,000W 2,500W 2,000W

後に消灯

こんなときは 直し方 ■揚げ物 トッププレートが熱いときに揚げ物をした。 ●冷えてから、揚げ物をする。 ●予熱時間が長過ぎる ●茶褐色になったり濁った油を使った。 ●できるだけ新しい油を使う。 ●油温が低い ●鍋底に揚げカスがたまっている。 ●揚げカスをこまめに取る。 ■本体や鍋から音がする 本体内部の音が ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力によって運転モード(3段階)が 大きくなったり 変わります。 火力を上げると高速運転するためファンの音が大きくなります。 小さくなったりする 電源スイッチを切っても ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 ファンの音がする 温度が下がると、自動的に止まります。 ●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉の周囲からも風が 扉の周囲から風が出る 少し出ます。 ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」 ●鍋の位置を少しずらすか、 「ブーン」など共振する音がして、 置き直すと止まることが 取っ手にわずかな振動を感じたり 加熱中に あります。 動いたりすることがあります。 鍋から音がする ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。 直し方

表示 ●原因を取り除くと自動的に再加熱します。 フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 ●吸・排気パネルをふさいで いるものを取り除く。 ●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを 11114 ●吸·排気パネルを手入れ ふさいでいたり、ほこりがたまって 19 する。 いたりして、本体内部の温度が高くなった。



鍋なし自動OFF

- ●鍋を置いていない。
- ●使用中に、鍋を外した。
- ●鍋がヒーターの中央から 大きくずれている。
- ●使えない鍋を使っている。

小物自動OFF

●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を 置いた。

●金属製の小物を取り外す。 (そのまま放置すると、 1分後に表示が消えて 通電を停止します)

●鍋をヒーターの中央に

IHヒーターで使える鍋

●鍋を置く。

置く。

を使う。

20

12

次の表示が出たら…

●次の方法で直し、使っていた 切/入 ボタンで表示を消す。 空焼き自動OFF 13 ●空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止する。 (左IH) ●鍋に調理物を入れて ※鍋の種類により、停止までの 再度ボタン操作する。 時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、鍋の種類によって (右IH) は、この機能が働かないことがあります。 揚げ物そり鍋自動OFF ●鍋底に約2mm以上の反りがあったり、 ●底が反ったり、変形して 17 変形している。 いない鍋を使う。 ●トッププレートや鍋底に、 18 ■異物や汚れを取り除く。 異物や汚れがこびり付いている。 または ●トッププレートが冷えて トッププレートが熱いときに 表示に対し、 から、揚げ物をする。 揚げ物をした。 油温が高く 17 感じたり ●熱い油を使って予熱した。 常温の油を使って予熱する。 低く感じる ●予熱を始めてから油を継ぎ足した。 ●再度、温度設定し直す。 ● ■ で煮炊きや湯沸かしなどをすると、表示することがあります。 表示部高温自動OFF ●表示部の上から鍋などを 1122 7 外す。 ●表示部の上に高温の鍋などを置いた。 ■以上の処置で直らないときや H 表示が出たときは…

➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(Hの次に表示される2桁の

数字)をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

●故障です。修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理・使い方・お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です						
お買い求め先						
電	話	()	_		
お買い_	上げ日		年	月	日	_]

修理を依頼されるときは

「故障かな?|「次の表示が出たら…|(P.20~22)でご 確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを 切り、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製	品	名	_{あいえいち} IHクッキングヒーター
品		番	
故障	章のお	犬況	できるだけ具体的に
	H		表示が出たときは、その表示内容

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

- *修理料金は、次の内容で構成されています。 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用
- *補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。
- ●ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについ ては裏表紙をご覧ください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問!「メールでのお問い合わせ!などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.ip/cs/

修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線 の混雑時に数分で切れることがあります。

●使い方·お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 ターヤッル 0120-878-365

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 🔯 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) . ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

> 大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

● 心区・时间市によって、集中修理に相談お口に転送させていただく場合からさいます。							
北海道	札幌	2 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	业	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	25 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川		高松市勅使町152-2
		2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎		長崎市東町1919-1
中部地区	富山	_ (0.0)	富山市根塚町1丁目1-4		大分	1 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本		熊本市健軍本町12-3
	静岡	25 (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		天 草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	8 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	8 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42

高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82